


English

I. Set up the router



- Insert a SIM card into the slot on the bottom panel of the router.




- Use the included power adapter to connect the PWR jack of the router to a power source.
- Press the ON/OFF button down to turn on the router. The LED indicator lights up.

Wait a few seconds. The router is connected to the internet when the LED indicator lights up.

Tip: If the LED indicator does not light up, refer to Q1 in FAQ.

II. Access the internet

- Connect your wired device, such as a computer, to the WAN/LAN or LAN port of the router using an Ethernet cable.
- Connect your wireless device, such as a smart phone, to the Wi-Fi network of the router using the **Wi-Fi Name** and **Wi-Fi Key** labeled on the bottom panel of the router.



To further configure the router, log in to the web UI of the router by visiting tendawifi.com on a connected device.


Tip: If you cannot log in to the web UI of the router, refer to Q3 in FAQ.

LED indicators



LED indicator	Status	Description
Power LED indicator	Solid on	The router is powered on properly.
	Off	The router is powered off or not powered on properly.
Internet LED indicator	Solid on	The router is connected to the internet.
	Off	No internet access is available.
Wi-Fi LED indicator	Solid on	The Wi-Fi network is enabled.
	Blinking	The router is ready for WPS negotiation.
LAN LED indicator	Solid on	At least one device is connected to a LAN port of the router.
	Off	No device is connected to any LAN port of the router.
Signal strength LED indicator	3 bars	Excellent signal.
	2 bars	Good signal.
	1 bar	Fair signal.
Off	No signal.	

Ports & Buttons



Port/Button	Description
ON/OFF	Power button. Used to turn on or off the router.
PWR	Power jack. Used to connect to a power source to supply power for the router.
RST/WPS	Used to reset the router, or start WPS negotiation of the router. When the PTV function is enabled under the wireless router mode, it serves as the PTV button to connect to the set top box.
WAN/LAN	It can serve as a WAN port or a LAN port. By default, the router is under 3G/4G router mode and it serves as a LAN port. When the router is set to the wireless router mode, it serves as a WAN port.
LAN	It is a LAN port used to connect to wired devices, such as a computer. When the IPTV function is enabled under the wireless router mode, it serves as the IPTV port to connect to the set top box.
Antenna socket	Used to connect external antennas, which enhance the signal strength.

FAQ

Q1: The LED indicator does not light up. What should I do?

A1: Start a web browser, and access tendawifi.com:

- If you are required to enter a PIN code to unlock the SIM card, contact your ISP for the PIN code.
- If you are required to enter APN parameters manually, enter these parameters provided by your ISP.
- If the LED indicator is still off after you finish the Quick Setup Wizard, your SIM card may run out of money.

If the problem persists, contact your ISP for help.

Q2: I cannot access the internet after the configuration. What should I do?

A2: Ensure that the LED indicator lights solid on. If not, refer to Q1.

If the problem persists, try the following methods:

- For wired devices, such as computers:
 - Ensure that your computer is connected to port WAN/LAN or LAN properly.
 - Ensure that your computer is set to obtain an IP address automatically and obtain DNS server address automatically.
- For wireless devices, such as smart phones:
 - Ensure that your wireless device connects to the Wi-Fi network of the router with the Wi-Fi name you set.
 - Log in to the web UI and change your Wi-Fi name and Wi-Fi password on **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** page. Then try again.

Q3: I cannot access the web UI of the router by visiting tendawifi.com. What should I do?

A3: Try the following solutions.

If you log in with a wireless device:

- Ensure that your wireless device has connected to the Wi-Fi network of the router.
- Disable the cellular network of your wireless device.
- Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If you log in with a wired device:

- Ensure that the computer has connected to the router properly.
- Ensure that the IP address of your computer is 192.168.0.X (X ranges from 2 to 254). If not, unplug and replug one end of the Ethernet cable between the router and the computer, and try again.
- Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If the problem persists, reset the router (hold down the RST/WPS button for about 8 seconds) and configure it again.

Q4: Why cannot I find the Wi-Fi signal of the router?

A4: Connect your computer to port WAN/LAN or LAN of the router to log in to the web UI. Navigate to **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password**:

- Ensure that the wireless function is enabled. If not, enabled it and save the setting. Search for the Wi-Fi signal again on your phone.
- Ensure that the **Hide** function is disabled. If not, disable it and save the setting. Search for the Wi-Fi signal again on your phone.

Q5: How to change my Wi-Fi name and password?

A5: Log in to the web UI of the router on your wired or wireless device, navigate to **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** and customize your Wi-Fi name and password.

Q6: I cannot access the internet with a SIM card under the wireless router mode?

A6: The 3G/4G router mode and the wireless router mode are two different operating modes. You can only use the SIM card to access the internet under the 3G/4G router mode.

Português (Brasil)

I. Configurar o roteador

- Insira um cartão SIM na abertura no painel inferior do roteador.



- Use o adaptador de alimentação incluído para ligar o PWR do roteador a uma fonte de energia.
- Pressione o botão **ON/OFF** (Ligar/Desligar) para ligar o roteador. O LED indicador acende uma luz.

Aguarde alguns instantes. O roteador será conectado com êxito à Internet quando o indicador LED acender.

Dica: Se o indicador LED não acender, consulte a Q1 na FAQ para encontrar uma solução.

II. Acessar a internet

- Conecte seu dispositivo com fio, como um computador, à porta WAN/LAN ou LAN do roteador usando um cabo Ethernet.

- Conecte seu dispositivo sem fio, como um smartphone à rede Wi-Fi do roteador usando o **Wi-Fi Name** e a **Wi-Fi Key** localizados no painel inferior do roteador.

Para configurar melhor o roteador, como realizar a alteração do nome e da chave Wi-Fi, efetue o login na interface do usuário da web do roteador acessando tendawifi.com por meio de um dispositivo conectado.

Dica: Se você não conseguir fazer login na interface do usuário pela web do roteador, consulte Q3 na FAQ (perguntas mais frequentes).

Italiano

I. Configurare il router

- Inserire una scheda SIM nello slot sul pannello inferiore del router.



- Utilizzare l'alimentatore in dotazione per collegare il jack PWR del router a una fonte di alimentazione.
- Premere il tasto **ON/OFF** per accendere il router. La spia LED si accende.

Aspettare qualche secondo. Il router è collegato correttamente a Internet quando l'indicatore LED si accende.

Suggerimento: Se l'indicatore LED non si illumina, fare riferimento a Q1 nella FAQ per trovare una soluzione.

II. Accedere ad Internet

- Collegare il proprio dispositivo cablatto, per esempio un computer, alla porta WAN/LAN o LAN del router utilizzando un cavo Ethernet.

- Collegare il proprio dispositivo wireless, per esempio uno smartphone, alla rete Wi-Fi del router usando **Wi-Fi Name** e **Wi-Fi Key** (portati sull'etichetta sul pannello inferiore del router).

Per configurare ulteriormente il router, ad esempio modificando il nome Wi-Fi e la chiave Wi-Fi, accedere all'interfaccia utente Web del router visitando tendawifi.com tramite un dispositivo collegato.

Suggerimento: Nel caso in cui non si riesce ad accedere all'interfaccia utente Web del router, fare riferimento a Q3 nella FAQ.

Polski

I. Konfiguracja routera

- Włóż kartę SIM do gniazda na dołnym panelu routera.



- Użyj dołączonego zasilacza, by podłączyć wtyczkę PWR routera do zasilania.
- Naciśnij przycisk **ON/OFF** aby włączyć router. Włącz się kontrolka LED.

Poczekaj kilka sekund. Zapalenie się kontrolki LED oznacza, że router został pomyślnie połączony do Internetu.

Wskazówki: Jeśli kontrolka LED nie zapali się, należy zapoznać się z Q1 w FAQ, by znaleźć rozwiązanie.

II. Połączyć się z Internetem

- Podłącz urządzenie przewodowe, takie jak komputer, do portu WAN/LAN lub LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

- Podłącz urządzenie przewodowe, takie jak smartfon, do sieci Wi-Fi routera, używając **Wi-Fi Name** i **Wi-Fi Key** umieszczonych na etykiecie na spodniej ścianie routera.

Aby dokonać dalszej konfiguracji routera, na przykład zmiany nazwy Wi-Fi i klucza Wi-Fi, zaloguj się do interfejsu przeglądarki internetowej routera odwiedzając witrynę tendawifi.com na połączonym urządzeniu.

Wskazówki: Jeśli nie można się połączyć do interfejsu przeglądarki internetowej routera, należy zapoznać się z Q3 w FAQ.

Deutsch

I. Konfigurieren Sie den Router

- Stecken Sie eine SIM-Karte in den Steckplatz auf der Unterseite des Routers.



- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um die PWR-Buchse des Routers mit einer Stromquelle zu verbinden.
- Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste nach unten, um den Router einzuschalten. Die LED-Anzeige beginnt zu leuchten.

Warten Sie einige Sekunden. Wenn die LED-Anzeige aufleuchtet, ist der Router erfolgreich mit dem Internet verbunden.

Tipp: Wenn die LED-Kontrolle nicht leuchtet, lesen Sie Q1 in den FAQ, um eine Lösung zu finden.

II. Zugriff auf das Internet

- Schließen Sie Ihr kabelgebundenes Gerät, z. B. einen Computer, mit einem Ethernet-Kabel an den WAN/LAN- oder LAN-Port des Routers an.

- Verbinden Sie Ihr drahtloses Gerät, z. B. ein Smartphone, mit dem WLAN-Netzwerk des Routers indem Sie den **Wi-Fi Name** und das **Wi-Fi Key**, die auf der Unterseite des Routers angegeben sind verwenden.

Für weitere Einstellungen, wie z. B. den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort zu ändern, melden Sie sich bei der Web-Benutzeroberfläche des Routers an, indem Sie die Seite tendawifi.com mit einem angeschlossenen Gerät aufrufen.

Tipp: Wenn Sie sich nicht bei der Web-Benutzeroberfläche des Routers anmelden können, lesen Sie in den FAQ unter Q3 nach.

Русский

I. Настройка маршрутизатора

- Вставьте SIM-карту в разъем в нижней панели роутера.



- Используйте адаптер в комплекте адаптер питания для подключения разъема PWR маршрутизатора к источнику питания.
- Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы отключить маршрутизатор. Загорается светодиодный индикатор.

Подождите несколько секунд. Маршрутизатор успешно подключен к интернету, если светодиодный индикатор загорелся.

Советы: Если индикатор LED не загорается, обратитесь к Q1 в разделе FAQ, чтобы решить эту проблему.

II. Доступ в Интернет

- Подключите свой компьютер или другое проводное устройство к WAN/LAN-порту или LAN-порту на роутере с помощью кабеля Ethernet.

- Подключите свой смартфон или другое беспроводное устройство к Wi-Fi роутеру, используя **Wi-Fi Name** и **Wi-Fi Key**, указанные на нижней панели роутера.

Чтобы изменить имя Wi-Fi, пароль Wi-Fi и прочие настройки, с помощью беспроводного устройства выполните вход в систему веб-интерфейса через сайт tendawifi.com.

Советы: Если вы не можете выполнить вход в систему веб-интерфейса маршрутизатора, обратитесь к Q3 в FAQ (Наиболее частые вопросы).

Français

I. Régler le routeur

- Insérez une carte SIM dans la fente du panneau inférieur du routeur.



- Utiliser l'adaptateur secteur fourni pour connecter la prise PWR du routeur à une source d'alimentation.
- Appuyer sur le bouton **ON/OFF** pour allumer le routeur. Le voyant LED s'allume.

Patienter quelques secondes. Le routeur est connecté avec succès à internet lorsque l'indicateur LED s'allume.

Astuce: Si l'indicateur LED ne s'allume pas, se référer à la question Q1 de FAQ pour trouver une solution.

II. Accès à Internet

- Connecter votre appareil filaire, notamment un ordinateur au port WAN/LAN ou LAN du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

- Connecter votre appareil sans fil, notamment un smartphone au réseau Wi-Fi du routeur, en utilisant le **Wi-Fi Name** et le **Wi-Fi Key** mentionnés sur le panneau inférieur du routeur.

Pour continuer à configurer le routeur, notamment en changeant le nom du Wi-Fi et la touche Wi-Fi, se connecter à l'UI web du routeur en visitant tendawifi.com sur un appareil connecté.

Astuce: Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'interface utilisateur Web du routeur, se référer à la Q3 dans la section FAQ.

Bahasa Indonesia

I. Setel router

- Masukkan kartu SIM ke dalam slot di panel bawah router.



- Gunakan adaptor daya yang disertakan untuk menghubungkan jack PWR router ke sumber daya.
- Tekan tombol **ON/OFF** untuk menyalakan router. Indikator LED menyala.

Tunggu sebentar. Router berhasil terhubung ke internet jika indikator LED menyala.

Tips: Jika indikator LED tidak menyala, baca Q1 di FAQ untuk menemukan solusi.

II. Mengakses internet

- Sambungkan perangkat berbasis Anda, seperti komputer, ke port WAN/LAN atau LAN router menggunakan kabel Ethernet.

- Sambungkan perangkat nirkabel Anda, seperti ponsel pintar, ke jaringan Wi-Fi router menggunakan **Wi-Fi Name** dan **Wi-Fi Key** yang terdapat di panel bawah router.

Untuk mengonfigurasi router lebih lanjut, seperti mengubah Wi-Fi name dan Wi-Fi key, login ke web UI router dengan mengunjungi tendawifi.com pada perangkat yang tersambung.

Tips: Jika Anda tidak dapat login ke UI web router, lihat Q3 di FAQ.

Español

I. Configurar su Router

- Inserte una tarjeta SIM en la ranura del panel inferior del rúter.



- Utilice el adaptador de corriente suministrado para conectar el conector PWR del router a una toma de corriente.
- Pulse el botón **ON/OFF** para encender el router. Los indicadores LED se encienden.

Espere unos segundos. Cuando el router se haya conectado con éxito a Internet las luces LED se encenderán.

Consejo: Si el indicador LED no se ilumina, consulte la Q1 en la sección FAQ para encontrar una solución.

II. Acceso a Internet

- Conecte el dispositivo con cable, por ejemplo, un ordenador a un puerto WAN/LAN o LAN del router mediante un cable Ethernet.

- Conecte su dispositivo inalámbrico, como un smartphone, a la red Wi-Fi del route utilizado para ello el **Wi-Fi Name** y la **Wi-Fi Key** de la etiqueta en la parte trasera del panel del router.

Para continuar configurando el router, como cambiar el nombre del Wi-Fi y su key, login a la web UI del router visitando la página tendawifi.com del dispositivo conectado.

Consejo: Si no puede iniciar sesión en la web UI del router, consulte con la pregunta Q3 en FAQ (Preguntas frecuentes).

Tenda

Quick Installation Guide

N300 Wi-Fi 4G LTE Router
4G03

Package contents

- 4G LTE Router x 1
- Power adapter x 1
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

For product or function details, please go to www.tendacn.com to download the user guide.



Caution:
Manufacturer: SHENZHEN TENDA NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Adapter Model: BN37-A0900E, BN37-A0900B
Input: 100~240V AC 50/60Hz 0.4A
Output: 5V/1A
DC Voltage

Operating Environment

- Temperature: 0°C~40°C
- Humidity: (10 ~ 90) %RH, non-condensing

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO1001, Zhonghuanyan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: 7 x 24 hours
Canada hotline: 1-888-998-8986
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST
Hang Kong hotline: 00852-31931998
Global hotline: +86 755-2765 7760 (China Time Zone)
Website: www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com

Copyright

© 2020 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brands and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

Tiếng việt

I. Thiết lập bộ định tuyến

- Lắp thẻ SIM vào khe trên bảng dưới cùng của bộ định tuyến.



- Sử dụng bộ chuyển đổi điện để kết nối bộ sạc PWR của bộ định tuyến vào nguồn điện.
- Ấn nút **ON/OFF** (BẬT/TẮT) để bật bộ định tuyến. Đèn LED chỉ báo sáng.

Chờ vài giây. Khi đèn LED chỉ báo sáng thì có nghĩa là bộ định tuyến được kết nối internet thành công.

Lưu ý: Nếu bạn không thể khởi động bộ sạc điện người dùng web của bộ định tuyến, tham khảo Q3 trong FAQ (Các Câu Hỏi Thường Gặp) để tìm giải pháp.

II. Truy cập vào internet

- Kết nối thiết bị có dây của bạn, chẳng hạn như máy tính với cổng WAN/LAN hoặc LAN của bộ định tuyến sử dụng cáp Ethernet.

- Kết nối thiết bị không dây của bạn, chẳng hạn như máy tính hoặc thông minh với mạng Wi-Fi của bộ định tuyến sử dụng **Wi-Fi Name** và **Wi-Fi Key** được dán nhãn ở bảng dưới trên dưới của bộ định tuyến.

Để cấu hình thêm bộ định tuyến, chẳng hạn như thay đổi tên Wi-Fi và khóa Wi-Fi, đăng nhập vào giao diện người dùng web của bộ định tuyến bằng cách truy cập vào tendawifi.com trên máy tính đã được kết nối.

Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập vào giao diện người dùng web của bộ định tuyến, tham khảo Q3 trong FAQ (Các Câu Hỏi Thường Gặp).



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating Frequency: 2412-2462MHz

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.



CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Heretby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type 4G03 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full