

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

Inserimento Totale	
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤  	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice o avvicinare tag di prossimità
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤  	 <ul style="list-style-type: none">  per inserire in Totale tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione 
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Code ➤  	 <p>Premere </p>
 <p>Inserimento totale: dalla schermata Sicurezza ➤  oppure selezionare  per la singola partizione.</p>	 <p>Premere </p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice PIN 	

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

Inserimento Parziale

 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤  	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice o avvicinare tag di prossimità
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤  	 <p> per inserire in Parziale tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione </p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Code ➤  	 <p>Premere </p>
 <p>Inserimento parziale: Sicurezza ➤ selezionare , oppure selezionare  per la singola partizione</p>	 <p>Premere il tasto dell'inserimento parziale (a seconda di come è stato definito dall'installatore)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice PIN 	

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

Inserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento

❖ **Inserimento Totale di una partizione:**

Codice + OK > menù "Sicurezza" > scheda "Partizioni" > seleziona **Tutte le Partizioni**

o una specifica partizione >



❖ **Inserimento Parziale di una partizione:**

Codice + OK > menù "Sicurezza" > scheda "Partizioni" > seleziona **Tutte le Partizioni**

o una specifica partizione >



Inserimento di Gruppo: Scheda "Gruppi" > seleziona il gruppo che si intende inserire (A, B, C o D)

❖ **Inserimento Totale di una partizione:**

Codice >  > selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni



❖ **Inserimento parziale di una partizione:** Codice >  > Selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni

❖ **Inserimento di un Gruppo:** Premere e tenere premuto il tasto che corrisponde al gruppo che si intende inserire (A, B, C o D)

❖ **Inserimento Totale:**

Codice >  > selezionare **Tutte** o una **specificia Partizione** > 



❖ **Inserimento Parziale:**

Codice >  > selezionare **Tutte** o una **specificia Partizione** > 

❖ **Inserimento Gruppi:** Premere la lettera del Gruppo da inserire

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

Nota: Sono supportate 3 partizioni e non è possibile inserire i Gruppi di Inserimento.

❖ **Inserimento Totale di una partizione:**

- **Modalità rapida:** Numero della partizione ➤ 
- **Modalità alta sicurezza:** Numero della partizione ➤  ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità



❖ **Inserimento Parziale di una partizione:**

- **Modalità rapida:** Numero partizione ➤ 
- **Modalità alta sicurezza:** Numero partizione ➤  ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità

Disinserimento



Codice + OK ➤ menù "Sicurezza" ➤



➤ codice o avvicinare il tag di prossimità



Codice ➤ 



per disinserire tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione  ➤ inserire il codice



Codice ➤ 



Premere 



Disinserimento: Dalla schermata

Sicurezza ➤  ➤ codice ➤ Premere Disinserimento, oppure selezionare

 per la singola partizione ed inserire il codice

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  > codice PIN 	 <p>Disinserimento: premere </p>				
<h3>Disinserimento Partizione o Gruppo di Inserimento</h3>					
 <p>Codice + OK > Menù "Sicurezza" > Scheda "Partizioni" > seleziona Tutte le Partizioni o una specifica partizione da disinserire > </p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="61 646 588 813">  <p>Disinserimento Partizione: Codice >  > selezionare Tutte o lo specifico numero della partizione(i)</p> <p>Disinserimento Gruppi: Codice > </p> </td> <td data-bbox="588 646 1049 813">  <p>Disinserimento Partizione: Numero Partizione >  > codice</p> </td> </tr> </table>	 <p>Disinserimento Partizione: Codice >  > selezionare Tutte o lo specifico numero della partizione(i)</p> <p>Disinserimento Gruppi: Codice > </p>	 <p>Disinserimento Partizione: Numero Partizione >  > codice</p>		
 <p>Disinserimento Partizione: Codice >  > selezionare Tutte o lo specifico numero della partizione(i)</p> <p>Disinserimento Gruppi: Codice > </p>	 <p>Disinserimento Partizione: Numero Partizione >  > codice</p>				
 <p>Disinserimento Partizioni: Codice >  > selezionare Tutte o una specifica Partizione</p> <p>Disinserimento Gruppi (tutti): </p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="61 981 588 1125">  <p>Codice Coercizione > </p> <p>Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena</p> </td> <td data-bbox="588 981 1049 1125">  <p> > Codice Coercizione</p> <p>Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="61 1125 588 1284">  <p>Codice Coercizione > </p> <p>Nota: La centrale non farà suonare le sirene esterne</p> </td> <td data-bbox="588 1125 1049 1284"></td> </tr> </table>	 <p>Codice Coercizione > </p> <p>Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena</p>	 <p> > Codice Coercizione</p> <p>Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena</p>	 <p>Codice Coercizione > </p> <p>Nota: La centrale non farà suonare le sirene esterne</p>	
 <p>Codice Coercizione > </p> <p>Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena</p>	 <p> > Codice Coercizione</p> <p>Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena</p>				
 <p>Codice Coercizione > </p> <p>Nota: La centrale non farà suonare le sirene esterne</p>					
<h3>Esclusione & Re-inclusione Zona</h3>					
 <p>Codice + OK > menù "Sicurezza" > scheda "Rivelatori" > seleziona un rivelatore (zona) > spostare il cursore a destra per escludere la zona</p>					

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

	<p>↩ ➤ codice, ✓ ➤ andare al menù Attività, ✓ ➤ Esclusione, ✓ ➤ Zone, ✓ ➤ scorrere per selezionare l'esclusione, ✓ .</p>
	<p>⚙️ ↩ ➤ codice  ➤ andare sul menù Attività  ➤ Esclusione  ➤ Zone  ➤</p> <p>Andare sull'opzione Esclusione e premere </p>

Visualizzare i Guasti del Sistema	
	<p>Codice + OK ➤ sulla barra in alto, premere  per visualizzare i guasti del sistema</p>
	<p>↩ ➤ codice, ✓ ➤ scorrere al menù Visualizza, ✓ ➤ Guasti, ✓ ➤ scorrere per visualizzare</p>
	<p>⚙️ ↩ ➤ codice  ➤ andare sul menù Visualizza  ➤ Guasti  ➤ Visionare i guasti presenti</p>
Visualizzare gli ultimi Allarmi / Memoria Eventi	
	<p>Codice + OK ➤ menù "Eventi" ➤ premere "Tutto" per visualizzare tutti gli eventi, oppure selezionare una tipologia specifica di eventi</p>
<p>Nota: E' possibile filtrare la ricerca a seconda di tipologie specifiche di eventi: Tutto / Allarmi / Anomalie / Smart Home / Eventi Video</p>	

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

	 codice, ✓ ➤ scorrere al menù di Memoria Eventi, ✓ ➤ scorrere gli Eventi
	 ➤ codice  ➤ scorrere al menù di Memoria Eventi,  ➤ Scorrere gli eventi
Visualizzare lo Stato Impianto	
 <p>i premere per 2 secondi</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  premere per 2 secondi ❖ Modalità alta sicurezza:  premere per 2 secondi ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità
 <p>Premere  </p>	
 <p>Premere *</p>	
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  premere per 2 secondi ❖ Modalità alta sicurezza:  premere per 2 secondi ➤ codice PIN 	
Attivazione Uscite di Utilità	
 <p>Codice + OK ➤ menù "Sicurezza" ➤ scheda "Uscite di Utilità" ➤ seleziona il tasto dell'uscita desiderata, ✓</p> <p>Nota: La programmazione è svolta dall'installatore</p>	  codice, ✓ ➤ scorrere al menù Attività, ✓ ➤ inserire il numero dell'Uscità di Utilità, ✓ <p>Nota: La programmazione è svolta</p>  <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida: Premere i tasti (1–3) per 2 secondi ❖ Modalità alta sicurezza: Premere i tasti (1–3) per 2 secondi ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità <p>Nota: Funzione che necessita di essere</p>

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

	dall'installatore	programmata dall'installatore
	<p>   codice  > scorrere al menu Attività,  > Inserire il numero dell'Uscita di  . </p> <p>Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida: Premere i tasti (1–3) per 2 secondi ❖ Modalità alta sicurezza: Premere i tasti (1–3) per 2 secondi > codice PIN. <p>Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore</p>	
Attivazione Allarme Panico		
	<p>Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) > selezionare  > premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.</p>	
	<p>Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>	
		<p>Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>
	<p>Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>	
	<p>Premere  e  simultaneamente</p>	
	<p>Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>	

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

Attivazione Allarme Incendio



Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o

in fondo al menù funzioni della tastiera) ➤ selezionare  ➤ premere i pulsanti



e contemporaneamente per almeno 2 secondi.



Premere **4** e **5**
contemporaneamente per
almeno 2 secondi



Premere **3** + **4**
contemporaneamente per almeno 2
secondi



Premere **4** e **6** contemporaneamente per almeno 2 secondi

Attivazione Allarme Emergenza



Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o

in fondo al menù funzioni della tastiera) ➤ selezionare  ➤ premere i pulsanti



e contemporaneamente per almeno 2 secondi.

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

 <p>Premere 7 + e + 8 contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>	 <p>Premere 5 + 6 contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>
--	--

 <p>Premere 7 e 9 contemporaneamente per almeno 2 secondi.</p>
--

Comandi SMS

NOTA: I comandi SMS non fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli. Non è rilevante lo spazio tra una parola e la successiva. Per ottenere un messaggio di risposta dalla propria centrale è necessario aggiungere come ultimo carattere i caratteri **RP**.

Inserimento totale: codice + ins (Esempio: 1234 INS)	Stato sistema: codice + stato
Inserimento Parziale: codice + parz	Esclusione zona: codice + e + numero zona
Inserimento Gruppo: codice + g + lettera corrispondente al gruppo	Re-inclusione zona: codice + ri + numero zona
Disinserimento: codice + dis	Visualizza ultimo allarme: codice + mem
Inserimento di una o più partizioni in totale: codice + ins + numero partizione/i	Cambio numero FM: codice + telfm + Posizione del numero FM + nuovo + nuovo n. telefonico
Inserimento di una o più partizioni in parziale: codice + parz + numero partizione/i	Attivazione Uscita: codice + UOON + numero uscita di utilità Disattivazione Uscita: codice + UOOFF + numero uscita di utilità
Disinserimento di una o più partizioni: codice + dis + numero partizione/i	Credito residuo SIM: codice + CR

Indicatori LED Tastiera Elegat

<p> LED Alimentazione</p> <p>Acceso: alimentazione OK. Spento: Nessuna alimentazione Lampeggio rapido: Sono presenti dei guasti. Lampeggio lento: Sistema in</p>	<p> LED Pronto</p> <p>Acceso: Sistema pronto all'inserimento Spento: Sistema non pronto all'inserimento Lampeggio lento: Sistema</p>	<p> LED Inserimento</p> <p>Acceso: Sistema inserito (totale) Spento: Sistema disinserito Lampeggio rapido: Allarme Lampeggio lento: Ritardo in uscita</p>
---	---	---

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

<p>Programmazione</p>	<p>pronto all'inserimento con una zona ingresso/uscita che risulta aperta</p>	
<p> LED Inserimento Parziale / Esclusione Acceso: Il sistema è inserito in parziale o è stata esclusa una zona Spento: Nessuna zona esclusa</p>	<p> LED Tamper Acceso: Allarme tamper Spento: Nessun allarme tamper</p>	<p> LED Incendio: Acceso: Allarme incendio Spento: Nessun allarme incendio Lampeggiante: Anomalie sul circuito incendio</p>

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

LED – Telecomando bidirezionale			Programmazione codici Utente – tastiera Elegant
			<ol style="list-style-type: none"> 1.  ➤ Codice Grand Master (default = 1234) , ✓ 2.  scorrere fino a Codici/Tag ➤ Premere ✓ 2 volte. 3.  scorrere fino all'utente per programmarlo ➤ Premere ✓ 2 volte. 4. Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre, ✓ ; il sistema emetterà un tono e confermerà la modifica
<p>* Se il LED si illumina di colore arancione significa che la batteria è scarica</p>			

Definizione Codici Utente – Tastiera Panda
<ol style="list-style-type: none"> 1.   ➤ Codice Grand Master (default = 1234) ✓ 2.   scorrere fino a Codici/Tag ➤ Premere 2 volte  . 3.   scorrere fino all'utente per programmarlo ➤ premere  2 volte. 4. Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre  ; il sistema emetterà un tono e confermerà la modifica <p>Registrazione al Cloud RISCO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Dopo che l'installatore avrà programmato la vostra centrale per collegarsi al Cloud RISCO, andare al sito www.riscocloud.com e selezionare Registrazione 2 . Inserire Nome e Cognome. 3 . Inserire una vostra e-mail come Nome Login (la mail è necessaria per confermare la registrazione). 4 . Inserire una password (minimo 6 caratteri e almeno 1 cifra), e confermare. 5 . Inserire l'ID centrale di 15 cifre (Panel ID) come indicato nell'adesivo fornito con la centrale. Potete visualizzare l'ID centrale anche dalla tastiera (vedere il Manuale Utente ProSYS Plus). 6 . Completare la registrazione premendo il tasto Registra. 7 . Controllare la mail ricevuta sull'indirizzo indicato come Nome Login allo step 3, cliccare il link contenuto per attivare il vostro profilo.



LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

Autenticarsi al Cloud RISCO / Accedere all'area Utente Web

- 1 . Andare al sito www.riscocloud.com
- 2 . Inserire **Nome Utente** e **Password** (come sopra definiti).
- 3 . Inserire **Codice Utente** (lo stesso usato dalla tastiera dell'impianto per inserire e disinserire il sistema).
- 4 . Cliccare sul tasto **Log In**.

Applicazione Smartphone iRISCO

Scaricare l'applicazione cellulare dall'Apple Store (iOS) oppure dal Play Store (Android).

Per maggiori informazioni consultare il manuale Utente di ProSYS Plus disponibile al nostro sito:

www.riscogroup.it

© RISCO Group 2020. Tutti i diritti riservati.