

Iniziamo

1. Scarica l'app MERCUSYS.



2. Apri l'app e registrati con un indirizzo email per creare il tuo ID Mercusys.

3. Segui le istruzioni passo passo per configurare il tuo Halo.



Goditi Internet!

Stato Led

LED	STATO DI HALO
Giallo fisso	Halo si sta avviando.
Giallo lampeggiante	Halo è in fase di ripristino.
Blu fisso	Halo si sta preparando.
Blu lampeggiante	Halo è pronto per l'installazione.
Bianco fisso	Halo è registrato e va tutto bene.
Bianco pulsante	Halo sta aggiornando il suo firmware, attendi.
Rosso fisso	Halo ha un problema.
Rosso lampeggiante	Halo è disconnesso da Halo principale.